

GEBRUIKSAANWIJZING ALLESDRAGER



INHOUD PER SET:

- 4 kokerprofiel met verticale staanders
 - 1 set verhoging kokers.
 - 2 gebogen kokerprofielen
 - 2 dakliggers
 - 16x gripbouten en moeren M6
 - 4 tapbouten met moer M10x45
 - 1 meter pvc schuimband
- (de verhoging kokers worden afhankelijk van het type vouwwagen toegepast)

- plak het pvc schuimband op de 4 staanders. (tegen beschadiging van het plaatwerk)
- plaats het kokerprofiel met staander in de standaard koker onder de wagen 4x.
- schuif het gebogen kokerprofiel boven op de staander 2x, gebruik bij de XL uitvoering en de Tundra de verhoging koker. Doe dit ook met de andere zijde
- Monteer de twee bisonyl stroken over de liggers en leg de liggers in de daarvoor bestemde overgang zodat deze overeenkomen met de voorgeboorde gaten,
- monteer de gripbouten M6 met gripmoeren M6 in de daarvoor bestemde gaten.
- monteer de 4 borgpennen in de standaard koker onder de wagen en plaats de borgclips

De allesdrager mag maximaal 4 fietsen dragen met een maximaal gewicht van 50 kg.

