



Handleiding bij het opzetten van de Tuareg achtertent

Luifel zonder windhoeken

- 1 Schuif de pees in de horizontale rail boven de deur.
- 2 Rits de pezen aan weerskanten los, schuif ze in de verticale rails en rits de luifel weer vast.
- 3 Zet de 4 stokken (1 x lang, 3 x kort) in elkaar.
- 4 Doe rondom elastieken in de D-ringen.
- 5 Plaats de langste stok in het oog dat in het midden voor de wagen zit en span hem uit met een scheerlijn. Zorg ervoor dat de stok en de scheerlijn loodrecht (in een lijn) in het midden van de wagen lopen. De stok moet schuin naar voren wijzen.
- 6 Zet aan weerszijden van de middelste stok de andere twee stokken uit met een scheerlijn. Zet deze scheerlijnen iets naar buiten.
- 7 Plaats de vierde stok in de nok van de uitbouw en span hem weg met een scheerlijn die loodrecht in lijn met de uitbouw loopt.
- 8 Laat alle stokken schuin naar voren wijzen om een betere spanning op de tent te verkrijgen.
- 9 Span aan weerszijden van de wagen het eerste afspanpunt recht omlaag, en het tweede zover mogelijk naar achteren, haaks op de wagen.
- 10 Zet de uitbouw rondom vast en doe dat ook met de linker zijkant.

Luifel met windhoeken

- 11 Rits de windhoeken aan de luifel, haal de stok even los en hang de D-ring onder de luifel om de pen van de stok.
- 12 Plaats de elastieken in de D-ringen.
- 13 Span de windhoeken af, te beginnen bij de luifel, dan de voorste punt, en vervolgens de tussenliggende punten.

Luifel met windhoeken en voorwand

- 14 Als u de voorwand wilt plaatsen, kunt u het beste de windhoeken en de voorwand eerst inritsen en daarna het geheel afspannen.
- 15 Rits de voorwand aan de luifel en aan de windhoeken. Haal de stokken even los en hang de D-ringen onder de luifel om de pen van de stok.
- 16 Plaats de elastieken in de D-ringen.
- 17 Span de hele tent in een keer af, te beginnen bij de zijkanten direct bij de wagen (zie punt 9).
- 18 Zet de voorwand in het midden vast door de spanbandjes kruislings te bevestigen.
- 19 Span vervolgens de beide zijkanten van de voorwand af, de uitbouw, en dan de tussenliggende punten.
- 20 Daar waar windhoeken en zij- of voorwand samen komen, kunt u het beste kruislings afspannen.

Tenslotte

U kunt de tent eindeloos variëren door middel van de opbindlinten die overal zijn aangebracht. De voorwand kan worden opgerold of in delen worden uitgeritst. De uitbouw kan open gebruikt worden als een soort afdakje waar je van buitenaf spullen in kunt schuiven. De hoek bij de keuken kan open voor ventilatie. Laat u zich inspireren door bijgaande foto's!

Voor vragen: info@aartkok.nl of +31 23 5471774.

